



CM820

図	前面表示	正常時	説明
1	Power	点灯	モデムの電源が入っている状態です
2	DS	点灯	ダウンストリームチャンネルが接続確立済みです
3	US	点灯	アップストリームチャンネルが接続確立済みです
4	Online	点灯	モデム接続作業が完了(通信可能)です
5	Link	点灯or点滅	イーサネットポートの接続確立済みです

※ 正常動作時は Power、DS、US および Online ランプが点灯し、ケーブルモデムがデータを転送している間は Link ランプが点滅しています。

《ランプ異常時の対応方法》

■Power→消灯の場合

ケーブルモデムの電源が入っていないか電源ケーブルに異常がある可能性があります。コンセントから電源ケーブルの接続を確認してください。電源ケーブルに異常がある場合は、当社までご連絡ください。

■DS、US、Online→消灯 or 点滅の場合

同軸ケーブルが抜けているか配線の不良、屋外配線に異常がある可能性があります。当社までケーブルモデムのランプ状況をご連絡ください。

■Link→消灯の場合

LAN ケーブルがケーブルモデムとパソコン or ルータに接続されていない、LAN ケーブル、パソコン、ルータに異常がある可能性があります。