



**SB5101J**  
(上部にSTANDBYボタン有)



**SB5101NJ**  
(STANDBYボタン無)

**!** SB5101J モデムには、セキュリティー強化のため、STANDBY(スタンバイ)ボタンが実装されています。STANDBYボタンを押すことで、橙色のSTANDBYランプが点灯し、インターネット接続が遮断されます。(この際、全て消灯している状態になります)  
**!** データの送受信を再開するには、STANDBYボタンを再度押してください。  
 STANDBYランプが消灯し、再び接続が可能となります。

図	前面表示	正常時	説明
1	POWER	緑色点灯	モデムの電源が入っている状態です
2	RECEIVE	緑色点灯	ダウンストリームチャンネルが接続確立済みです
3	SEND	緑色点灯	アップストリームチャンネルが接続確立済みです
4	ONLINE	緑色点灯	モデム接続作業が完了(通信可能)です
5	PC/ACTIVITY	橙色に点灯or点滅	イーサネットポートの接続確立済み
6	STANDBY (SB5101Jのみ有)	消灯	通常時は消灯しています。点灯時はその他のランプが全て消灯します。(STANDBY動作中)

※ 正常動作時はPOWER、RECEIVE、SENDおよびONLINEランプが点灯し、ケーブルモデムがデータを転送している間はPC/ACTIVITYランプが点滅します。

## 《ランプ異常時の対応方法》

- POWER→消灯の場合  
 ケーブルモデムの電源が入っていないか電源ケーブルに異常がある可能性があります。コンセントから電源ケーブルの接続を確認してください。電源ケーブルに異常がある場合は、当社までご連絡ください。
- RECEIVE、SEND、ONLINE→消灯 or 点滅の場合  
 同軸ケーブルが抜けているか配線の不良、屋外配線に異常がある可能性があります。当社までケーブルモデムのランプ状況をご連絡ください。
- PC/ACTIVITY→消灯の場合  
 LANケーブルがケーブルモデムとパソコン or ルータに接続されていない、LANケーブル、パソコン、ルータに異常がある可能性があります。
- STANDBY (SB5101Jのみ有) →点灯(その他消灯)  
 ケーブルモデムがスタンバイ状態になっています。モデム上部にあるSTANDBYボタンを押していただくと正常時に戻ります。