



**SB6120J**  
(スーパー光対応)



**SB6141J**  
(スーパー光対応)



図	前面表示	正常時	説明
1	POWER	緑色点灯	モデムの電源が入っている状態です
2	RECEIVE	青色or緑色点灯	ダウンストリームチャンネルが接続確立済みです
3	SEND	緑色点灯	アップストリームチャンネルが接続確立済みです
4	ONLINE	緑色点灯	モデム接続作業が完了（通信可能）です
5	LINK	青色点灯or点滅 橙色点灯or点滅	青色:1G のリンク速度で端末と接続しています。 橙色:10/100M のリンク速度で端末と接続しています。

※ 正常動作時は POWER、RECEIVE、SEND および ONLINE ランプが点灯し、ケーブルモデムがデータを転送している間は LINK ランプが点滅します。

## 《ランプ異常時の対応方法》

### ■POWER→消灯の場合

ケーブルモデムの電源が入っていないか、電源ケーブルに異常がある可能性があります。コンセントから電源ケーブルの接続を確認してください。電源ケーブルに異常がある場合は、当社までご連絡ください。

### ■RECEIVE、SEND、ONLINE→消灯 or 点滅の場合

同軸ケーブルが抜けているか配線の不良、屋外配線に異常がある可能性があります。当社までケーブルモデムのランプ状況をご連絡ください。

### ■LINK→消灯の場合

LAN ケーブルがケーブルモデムとパソコン or ルータに接続されていない、LAN ケーブル、パソコン、ルータに異常がある可能性があります。